保証書

保証期間

持込修理

お買い上げ日から1年間

本保証書は本書記載内容により無料修理をおこなうことをお約束するものです。

高脚こたつ

お買い上げ日	 年	<i></i>]	日
お客様		販 売		
ご芳名	店名・住所			
	_			
で住所 〒 一				
				印
電話	-			
() —	電話 ()	-	

- 1.保証期間中に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合 は、商品と本書をご持参の上お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 2. 保証期間中でも次の場合は有料になります。
- (イ) 使用上の誤りや取扱上の不注意による故障や損傷。
- (ロ) 不当な修理や改造による故障や損傷。
- (ハ) 火災、風水害、地震、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、ガス害による故障や損傷。
- (二) お買い上げ後の落下、輸送によって生じた損傷や故障。
- (ホ) 一般家庭用以外(業務用としての使用、車輌・船舶への搭載など)に使用した場合の故障 または損傷。
- (へ) 本書のご提示がない場合。
- (ト) 本書にお買い上げ年月日、ご芳名、販売店名の記入がない場合。または字句を書き換えら
- (チ) 持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 4. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従っ てこの保証書によって本書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対する お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等ついてご不明 の場合は、お買い上げの販売店または「お客様相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については「保証とアフターサービス」の頁を ご覧ください。
- 本保証書に記載された個人情報は本機の保証、サービスを目的としており、それ以外の目的で 使用することはありません。

修理メモ

保証対象

〒760-0011 香川県高松市浜ノ町 59-3 株式会社 協立工芸 TEL 087-851-6958

高脚こたつ 取扱説明書

保証書裏表紙

つぐみ 80HI つぐみ 150HI こたつ寸法 (天板付き) 幅 × 奥行 × 高さ

 $80 \times 80 \times 71(76)$ cm

 $150 \times 85 \times 71(76)$ cm

ヒーターユニット型番

MHU-600E(N)

このたびは弊社商品をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使 いください。

- ご使用前に「安全上のご注意(1~5ペー ジ)」を必ずお読みください。
- ●保証書は裏表紙についています。「お買い上 げ日・販売店名」などの記入を確かめ、大 切に保管してください。
- ●この商品は日本国内専用で、海外ではご使 用いただけません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

●取扱説明書のイラストと実際の製品の形状 が異なる場合があります。

土.	10
J	し

使

ご	
使	安全上のご注意・・・・1~5
用	危険・警告・注意
前	各部のなまえ・・・・・6~7

ご使用の準備・・	•	•	•	•	•	•	8
継ぎ脚の着脱方法	•	•	•	•	•	•	9
で使用の順序・・	•	•	•	•	•	•	10
こたつの使い方・	•	•	•	•	•	•	11

テーブルとしての使い方・・・	11
知っておいていただきたいこと・	12

お手入れと保管の方法・・・・13

必要 故障かな?と思ったら・・・13 なときに ヒーターユニット仕様・・・・14

保証とアフターサービス・・・14

保証書・・・・・・・裏表紙

2015.05

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

<u></u> 危険	「死亡や重傷を負うおそれがあり、かつその度合いが高い内容」です。
⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「傷害を負うことや財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。







してはいけない「禁止」内容です。





実行しなければならない「強制」内容です。

介危険



低温やけど・脱水症状の恐れあり

使用温度を低めにし、ときどき体を動かすなど、使用状態に異常がないか周囲の方が 常に注意してください。次のような方がお使いのときは、特に注意してください。

- ◆ 乳幼児
- ◆ ご自身で温度調節の出来ない方・皮ふ感覚の弱い方
- ◆ お子様、お年寄り、ご病人
- ◆ ねむけをさそう薬を服用された方 (かぜ薬、鼻炎薬、睡眠薬、抗不安薬など)
- ◆ 過度の飲酒をされた方、疲労の激しい方




就寝用暖房器具として使用しないでください。 ●低温やけどの恐れがあります。



■低温やけどとは

比較的低い温度(40~60℃)でも皮ふの同じ場所を長時間暖めていると、赤いはん点が出来たり水ぶく れを起こしたりすることをいいます。

万一、低温やけどをされたときは、ただちに専門医の診断を受けてください。



ヒーターユニット仕様

型	MHU-600E(N)	温	度	制	御	感熱抵抗素子による位相制御		
電源	交流 100V 50-60Hz	安	全	装	圖	温度ヒューズ 129℃		
消費電力	最大 600W 最小 90W	標	準	寸	法	縦 29cm× 横 29cm× 高さ 4.3cm		
ヒ - タ -	U字形ハロゲンヒーター				Ľ	電子コントローラー(KE21)		
ファン・モーター	プロペラファン・誘導電動機				1 - 1		1	丸打ちコードタイプ 3m (※4)

目 盛 り	強	弱
※1 1時間あたりの標準消費電力量	約 200Wh	約 80Wh
※2 1 時間あたりの電気代	約 5.4 円	約 2.2 円
※3 こたつ側面の温度の目安	約 65℃	約 42℃

- ※1~3の使用環境は室温15℃、縦80cm×横80cm×高さ34cmのこたつに厚さ3cmのふとんを掛け、人が入らない状態で 5 時間運転させたときの値です。実際の使用状況や使用環境によって変わります。
- ※1・・・5時間運転した時の1時間当たりの平均値です。
- ※2・・・新電力料金目安単価 1kWh あたり 27 円 (税込) で計算しています。
 - 実際の電気代は、電力会社との契約内容などで変わります。
- ※3・・・5時間運転後に測定した値です。
- ※4・・・電源コード交換の際にはメトロ電気工業製こたつコード「PC-KE21(S)」または「BC-KE21」
- をお買い求めください。
- ※・・・・改良のため、仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

保証について

- ■保証期間はお買い上げ日から1年間です。
- 保証書の記載内容によりお買い上げの販売店が修理いたします。なお保証期間 中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- ■保証期間経過後の修理は販売店にご相談ください。
- 修理によって機能が回復、維持できる場合は、お客様のご要望により有料にて 修理いたします。
- ■ヒーターユニットの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

フターサービスについて

- ■アフターサービスについてご不明な場合、その他お困りの場合は、お買い上げ の販売店またはお客様相談窓口にご相談ください。
- ■転居や贈答品、その他お買い上げの販売店でアフターサービスが受けられない 場合は、お客様相談窓口にご相談ください。

団人情報の取扱いについて

- ■お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対応や確認などのために利用いた します。またその記録を残すことがあります。
- ■個人情報や相談内容は適切に管理いたします。
- ■修理等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供い たしません。

こたつ本体に関するご相談は

株式会社 協立工芸

〒760-0011

香川県高松市浜ノ町 59-3

TEL 087-851-6958

メトロ電気工業株式会社

消費者相談サービス係

〒446-0045 愛知県安城市横山町寺田 11 番地 1 【受付】平日9時~12時/13時~17時

0800-300-0520

IP 電話でのご利用は…0566-75-5062

・音声案内に従って操作してください

- サービス向上のため、音声を録音させていただくことがございます。 ・フリーコールがお使いになれない場合は、0566で始まる番号をお使いください。 ・土日祝日、年末年始、盆は休ませていただきます。

お手入れと保管の方法

■お手入れ前に

- ・電子コントローラーを「切」にして、電源プラグをコ ンセントから抜いてください。
- ・本体を十分冷ましてから(約30分)お手入れをして ください。

■ヒーターカバーのお手入れ

- ・ヒーターカバーについたごみやほこりは掃除機で吸い 取ってください。
- ・自転車の空気入れなどでごみやほこりを吹き飛ばすと より効果的です。
- ・ごみやほこりが大量に付いたまま使用すると、発煙や 異臭の原因となります。

■テーブルのお手入れ

- ・台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した布で 拭き取ってください。その後、洗剤や水分が残らない ように、しっかり乾拭きしてください。
- ・ワックスやクリーナーを使用するときには、説明書を よく読み、ご理解の上ご使用ください。

■ 保管

- ・保管の前にヒーターカバーのお手入れをしてください。
- ・ごみやほこりが被らないようにこたつを覆い、湿気の 少ない場所に保管してください。
- ・脚や付属品を紛失しないようにお気をつけください。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、症状をお確かめください。

症状	確認	処 置
	電源プラグがコンセントから抜けていませんか?	電源プラグをコンセントに差し込んで ください。
運転しない	ご家庭のブレーカーが「切」になって いませんか?	ブレーカーを「入」にしてください。
	電子コントローラーが「切」になって いませんか?	電子コントローラーを「弱」以上にしてください。
ヒーターが点灯しない	温度制御が働いていませんか?	こたつ内の温度によって暗く感じることがあります。 故障ではありません。
異音がする	常に聞こえる音ではありませんか?	ファンやモーターの動作音です。故障 ではありません。
においがする	はじめてのご使用ですか?	塗料や接着剤のにおいです。で使用に 伴い出なくなります。
(Cav.1). 9 a	ヒーターカバーやヒーターの周辺にほ こりが付いていませんか?	掃除機などでほこりを取り除いてください。
煙がでる	はじめてのご使用ですか?	生産時に残ってしまった油によるもの です。ご使用に伴い出なくなります。
AHA C の	ヒーターカバーやヒーターの周辺にほ こりが付いていませんか?	掃除機などでほこりを取り除いてください。


これらの処置をしても直らない場合、この表以外の症状はお買い上げの販売店にご相談ください。

13

で相談の際にはお手数ですが「品名」および「形名」をお調べの上、販売店までご相談ください。 「品名」および「形名」は、天板を外し、こたつ本体上面の貼り付けラベルをご参照ください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

電源プラグと器具用プラグは根元まで差し込む。



差込みが不完全ですと、ほこりや湿気などが付着し火災や感 電の原因になります。変形変色したプラグや緩んだコンセン トは使用しないでください。

交流 100V の電源、定格 15A 以上のコンセント を使う。







たこ足配線などでコンセントの定格を超えると発熱による火 災の原因になります。

ぬれた手で電源プラグや器具用プラグを抜き差 ししない。



ぬれ手禁止



感電の原因になります。

分解や修理、改造をしない。





火災や感電、けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

ヒーターユニットの中に異物(紙や布、金属類 など)を入れない。






火災や感電、やけど、故障の原因になります。

電源コードを束ねたまま通電しない。






火災や感電の原因になります。

衣類や座ぶとん等をこたつに入れたり、洗濯物 を乾燥させたりしない。







火災の原因になります。

被覆の破れや擦り切れ、へこみがある電源コー ドを使用しない。







火災や感電、故障の原因になります。 こたつをご使用ごとに点検をしてください。

電源プラグや器具用プラグの抜き差しはプラグ を持っておこなう。







電源コードを持って抜き差しすると、断線やショートを引き 起こし、火災や感電の原因になります。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

使用しないときは電源を切り、電源プラグをコ ンセントから抜く。



電源プラグを抜く

コンセントに接続したままにすると、火災や感電、けがの原 因になります。

電子コントローラーに水などを掛けない。




水ぬれ禁止

火災や感電、漏電の原因になります。水がかかったときは、直 ちに使うのを止めて、お買い上げの販売店にご相談下さい。

ライターやスプレー缶等をこたつの中に置かな





爆発や火災の原因になります。

器具用プラグに異物を入れない。






火災や感電、故障の原因になります。

ヒーターユニットを上向きで使用しない。





火災の原因になります。

電源プラグは定期的に掃除する。





電源プラグにほこりや湿気が付着すると、火災や感電の原因 になります。電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください

電子コントローラーはこたつふとんの外に出し て使用する。








こたつ出入りの際に引っ掛けるなどして、断線やショートを 引き起こし、火災や感電、故障の原因になります。

使用中や使用直後のヒーターユニットに触れな







やけどの原因になります。

電源コードはヒーターユニット付属のもの、ま たは専用の交換品を使用する。









、火災や故障の原因になります。 電源コードを固定して使用する。





3



電源コードを固定せずに使用すると、断線やショートを引き 起こし、火災や感電、故障の原因になります。

知っておいていただきたいこと

■ ヒーターユニットについて

- 初めてで使用になるときは塗料の臭いや煙が出ること があります。ご使用とともに次第に消えます。
- ・器具用プラグが熱く感じられることがあります。これ はヒーターユニットからの熱によるもので、異常では ありません。

■ ヒーター(発熱体)について

- で使用中にヒーターの明るさが変わります。これは温 度制御によるもので異常ではありません。
- ・ヒーターに付着したほこりなどが焼けて、臭いが出る ことがあります。

■ ファン・モーターについて

- ・ご使用中に微弱な回転音や振動があります。これは内 蔵されたファンやモーターによるもので異常ではあり ません。
- ・モーターの磁気の影響を受け、テレビやパソコン、携 帯電話等の画面に歪みを生じることがあります。この ような場合は、こたつから 50cm 以上離してご使用く

■ ヒーターカバーについて

ヒーターからの熱によって変形・変色することがあり

■ 電子コントローラーについて

- ・60Hz 地域は目盛り「弱」ではヒーターが明るくなら ない場合があります。
- ・50Hz 地域は目盛り「弱」でも熱い場合があります。 その場合は「●・・」の間でお使いください。
- ・電子コントローラーが多少熱くなることがあります。 これは内蔵された基板の発熱によるもので異常ではあ りません。

■ 天板の結露(水滴)について

- ・お部屋の湿度が高いときやふとんが湿っているときな ど、天板に水滴がつくことがあります。水滴は乾いた タオルで拭きとってください。
- ・水滴の量が多いときは、天板とふとんの間に乾いたタ オルを敷いてください。水滴の量を抑えることが出来
- 時々ふとんを干すようにすると、より結露を防ぐこと が出来ます。

■ 雷源プラグについて

・で使用中に微弱な音がすることがあります。これは温 度制御によるもので異常ではありません。

■お客様による修理について

- ・個人へ修理部品の供給はおこなっていません。
- ・お客様によるヒーターユニットや電源コードの分解や 修理の痕が見られる場合は、保証対象外となることが あります。

■ 経年劣化について

・長期間使用したこたつは、火災などの事故につながる 恐れがあります。安心してお使いいただくため、定期 的な点検をおすすめします。点検に関するご相談はお 買い上げの販売店にご相談ください。

愛情点検

長年で使用のヒーターの点検を!




こんな症状ありませんか

- 異常な音やこげたような臭いがする。
- 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- ・電源プラグや電源コード、本体が異常に熱い。
- 「弱」でも異常に熱くなる。

ご使用の中止

事故防止のため、電源を切り コンセントから電源プラグを 抜いて、販売店に点検をご相 談ください。

こたつの使い方



テーブルとしての使い方

1. 電源プラグ・器具用プラグを抜く。

- ・電源を「切」にしてから、電源プラグをコンセントか ら抜いてください。
- ・器具用プラグをヒーターユニットから抜いてください。

2. 電源コードを外す。

コードフックやコードクリップからコードを取り外し てください。

3. 電源コードを収納する。


・電源コードを収納ボックスに入れ、収納してください。

4. こたつふとんを外し、天板をのせる。

・同梱の専用天板をご使用ください。

5. 天板を固定する。

・専用天板のネジ穴と天板固定ネジを合わせ2箇所とも 回らなくなるまで締め付けてください。




! 注意

- ・天板が動かなくなるまで、天板固定ネジを締め付けて ください。完全に固定されていないと、天板がずれる などしてけがをする恐れがあります。
- ・ヒーターの取付部やこたつの脚部に緩みやガタツキが ないか定期的に点検して下さい。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

ふとんをこたつの中に押し込んだり、片開きで使用したり、いすをこたつの中に入れたりしたまま 使用しない。ふとんがヒーターに接触し火災の原因となります。







ふとんをこたつの中に押し込んで使 用しない。

ふとんを片開きにして使用しない。

いすをこたつの中に入れて使用しな

脚を外したり、逆さにしたり、立てたりして使 用しない。火災の原因になります。








ペットをこたつに入れない。





片脚で使用しない。立てて使用しない。脚を外して使用しない。

ヒーターユニットを床に直接置かない。










ヒーターユニットは卓用こたつ専用です。

床に置いて足温器として使用したり、堀こたつの中に設置し たりしないでください。火災の原因になります。

本体を横に揺らしたり、激しく動かさないでく ださい。





本体や脚の破損、ボルトが欠落し、火災や感電、やけど、故 障の原因になります。

天板に重量のある物をのせたり、過度な荷重や 衝撃を与えないでください。





電源コード、電源プラグ、器具用プラグ、電子 コントローラーが破損するようなことはしない。

本体や電源コードを傷つけ、火災や感電、故障の原因になり

ます。ペットの健康に悪影響を与える可能性があります。



- ・傷つける ・重い物を載せる
- 加工する ・無理に曲げる ねじる締め付ける
- ・引っ張る ・巻きつける

断線やショートを引き起こし、火災や感電、けがの原因にな ります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

天板の上に座ったり、踏み台にするなどのご使 用や、乱暴な取扱いは避けてください。







けがや故障の原因になります。

こたつの脚や椅子の脚などで電源コードを踏ま







安全上のご注意(必ずお守りください)

! 注意

・ビニールクロス等をテーブルに 密着させて使用しない。

ビニールクロスが貼りつき、天板の塗装 が傷んだり、変色したりする恐れがあり ます。




傾きのある場所に置くと、けがや故障の

・テーブルをざらついたものでこすらない。

茶わんや皿など底面がざらついたものでこすると、


原因となる恐れがあります。

・テーブルを傾きのある場所に置



テーブルに熱いものを直接置かない。

加熱したやかんやなべ、熱い急須やコップ、加熱 調理器具などを置くと、天板の塗装が傷んだり、 変色したりする恐れがあります。





天板に傷がつく恐れがあります。

かない。

- ・ こたつに強い振動や衝撃を与えない。 ヒーターが断線する恐れがあります。また製品の寿命が 短くなる恐れがあります。
- ・他の暖房器具と併用しない。 ヒーターや併用した暖房器具が故障したり誤動作したり する恐れがあります。
- ・携帯型機器をこたつに入れない。 電池が異常発熱し、やけどの原因となる恐れがあります。
- ・使用中にヒーターを見つめない。 目に悪影響を与える恐れがあります。
- ・天板とふとんがない状態で使用しない。 温度制御に異常をきたし、やけどの原因となる恐れがあ ります。
- こたつを引きずりながら移動しない。床面が傷つく恐れがあります。
- お手入れにシンナー、ベンジン、漂白剤、アルコールなどを使わない。

天板や脚が変形や変色する恐れがあります。

・他の暖房器具から熱を取り入れるダクトを使用する場合には注意すること。

温度制御が正常に働かなくなることがあります。 こたつ本体に直接熱風があたると、塗装が傷んだり変色 や変形したりする恐れがあります。 ・こたつを熱に弱い床材や敷物の上で使用する 場合は、断熱をする。

断熱をしないと、ヒーターからの熱によって下記の敷物や床面などは変形・変色・割れ・すき間が生じる恐れがあります。こたつ用マットを敷き、熱が直接当たらないようにしてください。

- ※ 熱に弱い敷物
- ※ 熱に弱い床材

コルクマット、ピータイル、寄せ木、天然木の床、 白木床、プラスチックシート(ポリプロピレンや 塩化ビニールなど)貼りの床など

※ 新しい畳の上

5

青畳が直射日光で変色する現象が、こたつの光で も起こります

ふとんの材質に注意する。

で使用状況とふとんの材質によっては、ヒーターから の熱で変色することがあります。

ご使用の順序

1. 電源プラグをコンセントに差し込む。

- ・電子コントローラーの目盛りが「切」であることを確認してから、電源プラグを差し込んでください。
- ・家庭用コンセントをご使用ください。




2. 電源を入れる。

- ・温度調節ダイヤルで電源の入り切りを行います。
- ・目盛りが「切」以外の位置では電源が入った状態になり、電源ランプが点灯します。


3. お好みの温度に合わせる。

- ・温度調節は温度調節ダイヤルを使います。
- ・温度調節は目盛りの「弱」から「強」まで、無段階で可能です。




4. ご使用後や外出されるとき。

- ・温度調節ダイヤルを「カチッ」という音がするまで右に回してください。
- ・目盛りが「切」の 位置に戻り、電源ランプが消えたことを確認してください。
- コンセントから電源プラグを抜いてください。



- ①温度調節ダイヤルを右いっぱ いまで回す。
- ②目盛りが「切」になったこと を確認する。
- ③電源ランプが「消えた」こと を確認する。




ご使用の準備

3. コードを固定する。

- ・コードフックを吊り穴に掛けてください。吊り穴はこたつ脚付近にあります。
- ・コードクリップがある場合はコードクリップにも掛けてください。
- ・コードを適切な長さに調整してください。

4. ふとんを掛け、天板を置く。

- こたつふとんはテーブルサイズに合ったものをお買い 求めください。
- ・天板は同梱されているものをご使用ください。
- ・電子コントローラーはふとんの外に出してください。



継ぎ脚の着脱方法

1. こたつを裏返す。

- ・水平な場所に、こたつを裏返しに置いてください。
- ・危険ですので、壁などに立て掛けての作業はしないで ください。

2. 六角レンチを用意する。

・付属の六角レンチを差し込んでください。

3. 継ぎ脚を着脱する。

継ぎ脚を取り付けるとき


- ・脚と継ぎ脚のダボ穴を合わせてください。
- ・固定ネジが回らなくなるまで、六角レンチで締め付けてください。

継ぎ脚を外すとき

・固定ネジを六角レンチでゆるめてください。継ぎ脚が 外れます。


着脱について

・継ぎ脚を着脱するときは、4本全ての脚について、同じように行ってください。




各部のなまえ

ヒーターユニット




電源コード



各部のなまえ

テーブル



※ イラストと実際の商品が多少異なることがあります。


付属品



ご使用の準備

1. 脚を取付ける。

- ・中天板側より脚取り付けボルトを差し込んでくださ い。
- ・脚取付けボルトを手で回し、仮止めしてください。
- ・仮留めした後、形やガタツキを調整しながらボルトを 六角レンチで完全に締めてください。



※ ご使用時はヒーターが下向きになります。

⚠ 注意

脚取付けボルトが途中で回らなくなった場合は、一度ボルトを外して再度締め付けてください。

脚取付けボルトを無理に締め付けると、ボルトやねじ穴の破損の原因になります。

ヒーターやこたつ脚に緩みやガタツキがないか、定期的 に点検してください。緩んだりガタついたりしたまま使 用すると、けがや故障の原因となる恐れがあります。

8

2. 器具用プラグをヒーターユニットに差し込む

- ・電源プラグが差されていないことを確認してから、器 具用プラグを差し込んでください。
- ・イラストと同じ向きに奥まで完全に差し込んでください。

